




付録6.1 雨水利用計算

サンプルデータをベースに雨水貯留槽の容量や雑用水受水槽の水位設定を変えることで、雨水利用量の変化を知ることが出来、年間集計をすることで雨水利用率等の算出が出来ます。

INPUT




OUTPUT

雨水貯留槽のシミュレーション

雨水利用率

雨水利用率 = 雨水利用量 / 雨水集水量

貯留槽容量を変えながら雨水利用率が最大となる水槽容量を検討します。



水槽水位制御のシミュレーション

雑用水受水槽の水位設定を変えることで上水や雨水補給の適正化を図れます。

