

BEST - P マニュアルの構成と内容について

本マニュアルの内容の一覧は下表のようになります。

マニュアルは、大きく分けると：

- 1) 計算業務に入る前に必要なセットアップや出力などの共通操作
- 2) 建築の大きさや材料物性値などを入力する操作
- 3) 個別の設備[空調(パッケージ、セントラル)、電気、衛生、CGS]
- 4) 例題や付録等

に分類できます。

また、それぞれのマニュアルには、個別の対象についての画面上などでの操作マニュアル、モジュールの構成や機能などの説明書、例題、理論(機器特性など)の 4 つの内容が含まれています。

初めて BEST を使う方は以下の順に読んでお使い下さい。

B C 使おうとする設備のマニュアル (D~H)

BEST を使ったことのある方は以下の順に読んでお使い下さい。

J 建物の変更は C 使おうとする設備のマニュアル (D~H)

マイグレーション・ツールは、古いデータを、最新の BEST で使えるようにします。

表 1 プログラムマニュアル一覧 (2009 年 7 月 1 日現在)

番号	現在あるマニュアル	対象	更新日
A	マニュアル一覧	-	2009/07/01
B	BEST - P 共通操作マニュアル	全般	2009/07/01
C	BEST - P 建築操作マニュアル	共通・建築	2009/07/01
D	空調設備(セントラル)操作マニュアル	設備	2009/06/30
	空調設備(パッケージ)操作マニュアル	(空調・換気)	2009/06/30
E	水蓄熱式空調設備操作マニュアル	設備 (空調・換気)	2009/06/30
F	衛生設備操作マニュアル	設備 (衛生)	2009/06/30
G	電気設備操作マニュアル	設備 (電気)	2009/06/30
H	CGS 設備操作マニュアル	設備 (コージェネ)	2009/07/01
I	例題		
J	付録1 マイグレーションツール	全般	2009/07/01