

共通 登録一覧

2009/09/19 12:28

共通	登録エレメント	項目名称	現在値	単位
気象	気象	気象データ種類 地点 気象データの仕様 年 地点番号_緯度_経度 緯度 経度 気象ソースファイルパス 設計気象タイプ	拡張アメダス60分値 363 設計用データ 0 暖房2タイプ+冷房3タイプ	[-] [-] [-] [-]
計算範囲	計算範囲	建築計算モード 空調計算モード 電気計算モード 衛生計算モード 助走計算開始日 本計算開始日 計算終了日 計算時間間隔 計算タイプ 助走計算日数	1 0 0 0 5 0 20	
年間スケジュール	季節係数	年間スケジュール名 月日	季節係数 03、31、0.3■05、31、1■09、30、1.1■11、30、1■12、31、0.3	1
	空調	年間スケジュール名 月日	空調 03、31、冬期暖房■04、30、中間期暖房■05、31、 中間期冷房■09、30、夏期冷房■10、31、中間期冷房 ■11、30、中間期暖房■12、31、冬期暖房	1
季節スケジュール	服装・活動量の季節	年間スケジュール名 月日	服装・活動量の季節 buildingSeason 03、31、冬期■05、31、中間期■09、30、夏期 ■11、30、夏期■12、31、冬期	1
週間スケジュール	標準週間	週間スケジュール名 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 祭日 特別日	標準週間 休日モード 平日モード 平日モード 平日モード 平日モード 平日モード 平日モード 休日モード 休日モード 休日モード	
時刻変動スケジュール	人体	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	人体 標準週間 1 00、00、0■08、00、0■08、30、1■10、00、1■12、00、0.8■12、30、0.4■13、00、0.6■14、00、0.4■15、00、0.4■16、00、0.4■17、00、0.4■18、00、0.4■19、00、0.4■20、00、0.4■21、00、0.4■22、00、0.4■23、00、0.4■24、00、0	[-] 1 2 3
	外気導入	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	外気導入 標準週間 1 08、00、0■20、00、1■24、00、0 24、00、0 24、00、0	[-] 1 2 3
	建築計算時間間隔(建築単独用)	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ	建築計算時間間隔(建築単独用) 標準週間 2 08、00、60■08、30、5■20、00、30■20、30、5■21、00、30■24、00、60	[-] 1 2 3

共通	登録エレメント	項目名称	現在値	単位
		Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	24、00、60 24、00、60	
	建築計算時間間隔(連成用)	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	建築計算時間間隔(連成用) 標準週間 2 08、00、60■20、30、5■21、00、30■24、00、60 24、00、60 24、00、60	[-] 1 2 3
	機器	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	機器 標準週間 1 00、00、0.1■08、00、0.1■08、30、0.8■10、30、0.8■12、00、0.7■12、30、0.5■13、0 00、00、0.1■24、00、0.1 00、00、0.1■24、00、0.1	[-] 1 2 3
	照明	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	照明 標準週間 1 00、00、0■08、00、0■08、30、1■12、00、1■12、30、0.6■13、00、1■20、00、1■21、0 00、00、0■24、00、0 00、00、0■24、00、0	[-] 1 2 3
	空調	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	空調 標準週間 2 endMode」を入力する 08、00、0■08、30、2■20、00、1■24、00、0 24、00、0 24、00、0	[-] 1 2 3
	解法設定用空調	時刻変動スケジュール名 年間スケジュール名 年間スケジュールモード名 週間スケジュール名 変動タイプ Mode1～Mode3の入力方法 平日モード 休日モード その他モード	解法設定用空調 標準週間 2 08、00、0■20、00、1■24、00、0 24、00、0 24、00、0	[-] 1 2 3